

Centralina dimmer a pulsante/Push dimmer Controller

Modello/Model	Watt	Alimentazione/Input
DMR006A	40-192W	5-24Vdc

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE/INSTALLATION INSTRUCTIONS

Caratteristiche tecniche/Technical features

Codice prodotto/Code of the product	DMR006A
Tensione di entrata/Input voltage	5-24Vdc
Corrente di uscita per canale Output current-channel	8Ax1CH
Potenza per canale/Output power-channel	40-192W
Protezioni Protections	Sovraccarico, cortocircuito, surriscaldamento Overload, short circuit, over heat
Livelli di luminosità/Brightness levels	256 levels
Frequenza uscita PWM/PWM frequency output	1 KHz
Temperatura di lavoro Ambient working temperature	-20~+60°C
Dimensioni/Dimensions	LxWxH
- Controller	46x12x5mm

IT ATTENZIONE

- Si raccomanda che l'installazione del sistema di regolazione sia realizzata da personale tecnico specializzato.
- Non alimentare i componenti del sistema di controllo prima della completa installazione, in conformità con le indicazioni nella presente scheda tecnica.
- I sistemi di regolazione di questa serie sono destinati solo al montaggio all'interno.
- Nell'eseguire i collegamenti è molto importante che vengano rispettate le specifiche tecniche della tabella riportata a lato, soprattutto la potenza massima ammessa per un canale.

EN WARNING

- It is recommended that the adjustment system be installed by specialized technical personnel.
- Do not turn on the power supply for the components of this dimmer, before the complete installing of it, in accordance with the indications from the data sheet.
- The dimmers from these series are designed to be mounted only in the interior.
- When you realize the connections, it is very important to take care at the indications from the above table, especially at the maximum power for one channel.

Modo d'uso/Usage

- Effettuare il collegamento del carico (il modulo o la striscia LED) all'uscita del controller, seguendo lo schema.
First you have to connect the load (module or LED strip) to the output of the controller, according to the wiring diagram.
- Il funzionamento avviene tramite la pressione del pulsante esterno.
The operation is carried out by pressing the external button.
- Un pressione breve del pulsante permette l'accensione o lo spegnimento del carico.
A short press on the button allows the load to be switched on or off.
- La pressione prolungata permette di regolare l'intensità luminosa in modo fluido. Ad ogni pressione prolungata si inverte la regolazione di luminosità.
Long press allows you to adjust the light intensity in a fluid way. The brightness adjustment is inverted for each prolonged press.
- All'accensione del sistema, verrà ripresa l'ultima impostazione utilizzata.
The previous settings will be resumed while power on again.

Standards: EN61347-2-13, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 62384



SCHEMI DI COLLEGAMENTO/CONNECTION DIAGRAMS

